



Dos tipos de obras de construcción, que suelen requerir una gran protección pública, son las nuevas urbanizaciones y las obras viales. Ambos deberían requerir la modificación de los patrones de tráfico existentes y, lo que es más importante, los hábitos de manejo del público.

Hoy discutiremos el uso de barricadas y señales.

Tipos de Accidentes

Colisión con equipos de construcción como montacargas o camiones.

Colisión con otros vehículos.

Peatones (tanto trabajadores de la construcción como visitantes) que caen en las excavaciones.

Conducir en excavaciones.

Conducir a las áreas de trabajo.

Pérdida de control del vehículo debido a cambios en las condiciones del camino.

Tipos de dispositivos de advertencia

Señales

Conos

Tambores

barricadas

Dispositivos de canalización como muros de barrera

Luces parpadeantes

Reglas generales

Dar al público suficiente advertencia mediante el uso de carteles.

Asegúrese de que los dispositivos de advertencia se puedan ver y sean efectivos

Use banderilleros en pasajes angostos, pasajes de un solo sentido o cuando los vehículos de construcción

están interactuando con el flujo de tráfico público

Mantener todas las barricadas y señales.

Dale al área de construcción un área de amortiguamiento

Asegúrese de marcar claramente el comienzo y el final del área de construcción.

Recuerde:

Existen numerosas reglas específicas para señales, barricadas y dispositivos de advertencia de uso. Es importante que usemos todos los tipos de dispositivos de advertencia que tenemos para protegernos a nosotros y al público alrededor de nuestro(s) sitio(s) de construcción.